

Bereiche, in denen der Keramik- oder Natursteinbelag Glanzverlust, Kratzer und/oder Schmutzstreifen aufweist, bezeichnet man als Laufstraßen. Laufstraßen entstehen vor allem in stark frequentierten Zonen und in Eingangsbereichen.

Ursache hierfür liegt in den Gesteinspartikeln, die dem Schuhwerk anhaften. Sie zerkratzen die Belagoberfläche und beschleunigen somit den Schmutzeintrag und die Schmutzeinlagerung.

Als eine wirkungsvolle Schutzmaßnahme hat sich der Einbau von [Sauberlaufzonen](#) in Eingangsbereichen bewährt. Sie entfernen bereits vor dem Eintritt ins Gebäude, die dem Schuhwerk anhaftenden Schmutzpartikel und Feuchtigkeit.